

**NL****U heeft een cartridge met inkt niveau indicator. Wat houdt dit precies in?**

Uw alternatieve cartridge voor de HP920XL of de HP940XL bevat een chip welke het niveau van de inkt reguleert. Dit betekent dat er bij installatie van de cartridge of gedurende het printproces geen pop-ups meer verschijnen met de boodschap dat het inktgehalte van de cartridge ontoereikend is of dat de cartridge leeggeprint is, terwijl beide niet het geval zijn. De enige boodschap die u zult krijgen wanneer u de cartridge installeert, is de onderstaande. Hierbij hoeft u enkel op <OK> te klikken en u kunt probleemloos verder printen.

**EN****You have a cartridge with ink level management. What does that mean?**

Your remanufactured cartridge for HP920XL or HP940XL contains a chip which regulates the ink level. This means that when installing the cartridge or during printing there will not appear any pop-up anymore saying that there is not enough ink or the cartridge is empty while this is not the case. The only message which will appear when installing your cartridge is the one below. Please just click on the button <OK> and you can continue printing without any problem.

**DE****Sie haben eine Kartusche mit Füllstandsanzeige. Was bedeutet das?**

Ihre wiederaufbereitete Kartusche für HP920XL oder HP940XL ist mit einem Chip ausgestattet, der den Füllstand wieder gibt. Das bedeutet, dass nach dem Einsetzen der Kartusche oder während des Druckens nun keinerlei Pop-Up mehr erscheint, welches aussagt, dass nicht genug Tinte vorhanden oder die Kartusche leer ist. Die einzige Meldung, die beim Einsetzen erscheint, sehen Sie unten. Bitte klicken Sie einfach auf <OK> und Sie können ohne Problem weiterdrucken.

**FR****Vous utilisez une cartouche avec gestion des niveaux d'encre. Qu'est-ce que cela signifie?**

Votre cartouche remanufacturée pour HP920XL ou HP940XL contient une puce qui permet de suivre les niveaux d'encre. Cela signifie que lorsque vous installez la cartouche, et durant l'impression, il n'y aura plus de message d'alerte disant qu'il n'y a pas assez d'encre ou indiquant que la cartouche est vide comme c'était le cas avant. Le seul message qui apparaîtra lorsque vous installerez la cartouche est le message ci-dessous. Merci de simplement cliquer sur <OK> et vous pourrez continuer à imprimer sans aucun problème.

