

m6200AA0068100



- (FR) Lorsque votre cartouche est vide, le message suivant peut apparaître:
«Cartouche non reconnue»
- (EN) When a cartridge has reached end of life, the following message may appear:
«Ink cartridges cannot be recognized»
- (DE) Wenn die Kartusche leer gedruckt ist, kann die Meldung **«Kartusche nicht erkannt»** angezeigt werden.