

CANON PG-540XL EN CLI-541XL

Getest op Canon MG 2250 printer

Instructie betreffende foutmeldingen Canon 540XL/541XL
en het herstellen hiervan

In de cartridge zit een geheugen dat bijhoudt hoeveel pagina's er nog met de originele inktcartridges geprint kunnen worden. Op een moment krijgt de gebruiker een melding dat de inkt bijna op is en wordt er geadviseerd om alvast een nieuwe inktcartridge aan te schaffen.

Na het grondig reinigen, vullen en testen komt de inktcartridge als alternatief voor originele cartridges in de winkel. De consument koopt de alternatieve cartridge en vervangt direct de "nog" niet lege originele Canon cartridge. Echter hierdoor blijft het aantal van de nog te printen pagina's in het geheugen staan. Vanuit dit aantal gaat de printer het aantal te printen pagina's van de nieuw geïnstalleerde cartridge tellen.

Mogelijke meldingen:

Melding op beeldscherm: "De inktpatroon is geïnstalleerd of vervangen. Als na het installeren of vervangen van de inktpatroon lijnen niet zijn uitgelijnd of de afdruk niet naar wens is, raadpleegt u de gebruikershandleiding en voert u een printkopreiniging uit."

→ Druk op OK-toets en printer begint te printen.

Melding op display printer: "E,1,6 De inkt is op." Op het beeldscherm verschijnt een pop-up met de volgende tekst: "ondersteuningscode 1688 - De volgende inkt is op zwart PG-540 of kleur CL-541 Vervang de cartridge en sluit de papieruitvoerklap."

"Als er wordt afgedrukt en/of u wilt doorgaan met afdrukken, drukt u minstens 5 seconden op de knop stoppen/herstellen (stop/reset) terwijl de inktpatroon geïnstalleerd is. Het afdrukken kan worden voortgezet terwijl de inkt bijna op is.

De functie voor het bepalen van de resterende inktvoorraad wordt uitgeschakeld. Vervang de lege inktpatroon direct na het afdrukken. De afdrukkwaliteit is niet voldoende als u de printer blijft gebruiken wanneer de inkt bijna op is."

→ Stop/reset knop 5-10 seconden vastgehouden. Pop-up met ondersteuningscode 1688 en melding op display E,1,6 zijn weg en er kan geprint worden.

De indicatielampjes van zwart (B) en kleur (C) blijven knipperen en er kan met de inktcartridges geprint worden totdat er een kleurvervaging op de geprinte pagina te zien is als teken dat de inktcartridge bijna leeg is en vervangen dient te worden.